



GOLVVÄRMEFÖRDELARE -INGÅENDE ARTIKLAR

Sitter monterat på fördelaren.

RSK-nr	Nr	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info	PG
271 69 06	1	50007-0	Ventilbröst		GV
271 69 09	2	50013	Handratt		GV
271 69 03	3	50005-1	Termometer		GV
271 69 04	4	50005-2	Dykrör termometer		GV
271 69 05	5	50006	Avtappningsventil		GV
271 69 08	6	50008	Balanseringsventil		GV
271 69 11	7	50015	Lock till balanseringsventil		GV
271 69 99	8	53107-25	Propp R _v 25		GV
271 69 02	9	50004	Avluftare		GV
271 69 13	10	50026	Konsol för golvvärmefördelare	c/c-mått: 200 mm	GV
271 70 07	11	53122	Nippel slingutgång		GV
298 88 29	12	53150	Injusteringsnyckel		GV
549 63 64	13	53232	Kulventil, vinkel röd	Kan bytas till rak kulventil art.nr 53224	GV
549 63 65	14	53233	Kulventil, vinkel blå	Kan bytas till rak kulventil art.nr 53225	GV
271 70 30	15	53229	Unionkoppling		GV

GOLVVÄRMEFÖRDELARE TILLBEHÖR

Tillval fördelaren

RSK-nr	Nr	Artikelnr.	Artikelbeskrivning	Övrig info	PG
271 69 14	16	50050	Flödesmätare för tillopp (paket)		GV
271 69 01	17	50001-0	Bypass (paket)		GV
271 69 12	18	50017	Bypass-bricka	Används t.ex i rum med kamin	GV
271 72 17	19	67024	Ställdon 24V	Ställdon finns även för 230V	GV